











BETRIEBSANWEISUNG tätigkeitsbezogen		
Tätigkeit		
Arbeiten und Einrichten von hydraulischen und pneumatischen Pressen		
Gefahrenkennzeichnung		
	<ul style="list-style-type: none"> Erfasst und eingezogen werden an der Kleidung durch sich offen bewegendes Maschinenteil. Quetschgefahr durch die rotierenden Walzen. 	
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln		
	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsaufnahme an der Maschine nur nach erfolgter Einweisung und Freigabe durch das Werkstattpersonal. Werkzeug- und Werkstückwechsel nur im Stillstand. Enganliegende Kleidung tragen. Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. Bedienung der Maschine mit langem, offenem Haar ist verboten. Verändern der Betriebsart ist untersagt. Die zulässige Blechstärke (siehe Angaben an der Maschine) darf nicht überschritten werden. 	 
Verhalten im Gefahrfall	Ruf Feuerwehr: 112	
	<ul style="list-style-type: none"> Bei Bruch des Werkzeuges oder Herausfliegen des Werkstückes Maschine sofort stillsetzen. Werkstattpersonal sofort benachrichtigen 	
Erste Hilfe	Notruf: 112	
  	<ul style="list-style-type: none"> Maschine abschalten. Verletzte bergen. Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, Brüche ruhigstellen). Verletzung in Verbandbuch eintragen (Erste-Hilfe-Kasten). 	
Entsorgung / Instandhaltung		
<ul style="list-style-type: none"> Maschine zum Arbeitsende reinigen. Mängel an Maschine sofort dem Werkstatt- bzw. Laborpersonal mitteilen. Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen. 		