


Bedienungsübersicht der medientechnischen Anlage HS 1-4 Ernst-Lohmeyer-Platz 6

Starten Sie die Anlage (und bei Bedarf den PC)



Schließen Sie hier Ihren USB-Stick an

Stromanschuss für Ihr Notebook/Tablet/Device

Wählen Sie ein Thema



Laut/leise/
stumm

Tonmenü



Verdunklung



Licht & Verdunklung



Mikrofone freischalten

Schalten Sie am Ende der Lehrveranstaltung die Anlage und den PC wieder aus.